

# SICHERHEITSHINWEISE PERFECT DESCENT

- Das Perfect Descent ist ausschließlich für Wettkampfkletterer nach entsprechender **Unterzeichnung der Anerkennung Benutzungsordnung** Perfect Descent vorgesehen
- Der Schlüssel wird lediglich volljährigen Wettkampfkletterern, Trainern oder Begleitpersonen von Wettkampfkletterern an der Eintrittskasse ausgehändigt
- Nutzung nur unter Einhaltung sämtlicher Kletterregeln, siehe Aushänge und Benutzungsordnung
- Nutzung für minderjährige Wettkampfkletterer nur mit anwesender volljähriger Begleitperson (Begleitpersonenschreiben) oder Erziehungsberechtigten
- Gewicht des Kletternden: **Minimalgewicht 11,5 Kg – Maximalgewicht 140 Kg**
- Nutzung nur für eine Person, ein Partner muss zum **Partnercheck** anwesend sein. Der Partnercheck erfolgt vor jedem Start.
- Schloss entriegeln, Karabiner aus dem Haken nehmen und in der zentralen Anseilschleufe ordnungsgemäß am Gurt anbringen (siehe Abb. 1) – Partnercheck!
- Nutzung des Perfect Descent ausschließlich an der Speedwand (Linie 11)
- Nach dem Gebrauch Seil mittels Schloss wieder an der Vorrichtung an der Wand befestigen, Schloss verriegeln (siehe Abb. 2) und Schlüssel an der Eintrittskasse abgeben!




Abb. 1




Abb. 2

